

SEMPRE A MELHOR OPÇÃO EM: CHURRASQUEIRAS, FOGÕES, FORNOS E LAREIRAS.

INSTRUÇÕES GERAIS



CHURRASQUEIRAS
TOP GRILL



INSTRUÇÕES GERAIS:

Para iniciar a montagem do kit deve-se nivelar o local escolhido.

Efetuar a montagem, rejuntando as emendas externas com argamassa refrataria ou argamassa ACII.

Por fim, assentar os blocos da chaminé com cimento comum. Esperar 2 dias para secagem total e, depois disso, começar o pré-aquecimento. Não rejuntar placas internas das churrasqueiras.

CHAMINÉ:

Os produtos **TOP GRILL** são desenvolvidos através de projetos italianos dimensionados corretamente, para que o cliente não tenha surpresas desagradáveis, como o retorno de fumaça.

Para que isso não ocorra, entretanto, é necessário que se faça corretamente a montagem da chaminé seguindo os seguintes passos:

- A chaminé deve ter no mínimo 2.0 metros, no caso das churrasqueiras e dos fogões, e 3.0 metros no caso das lareiras;
- Observar atentamente se não ficaram sobras e/ou rebarbas de cimento nas junções dos blocos por dentro da chaminé;
- É muito importante manter-se sempre a mesma seção interna do começo ao fim. Respeitando a saída da coifa do kit;
- A saída da chaminé tem que ficar 40 centímetros acima do nível do telhado e ter um raio de 8 metros livre de obstáculos tais como cumeeiras e arvores;
- Nunca executar curvas com mais de 45° de inclinação. Sempre que forem usados curvas, a chaminé tem que ter no mínimo 3.0 metros.

PRÉ-AQUECIMENTO: Deverá ser feito de forma crescente, sempre iniciando com uma lata pequena de álcool, colocada no fundo do braseiro. Acender o fogo de 2 em 2 horas, durante 1 dia (pelo menos 4 vez). Após isso, começa os acendimentos com jornal de 2 em 2 horas durante 10 minutos por um dia (pelo menos 4 vezes). Depois, começar acendimento com pequenos gravetos de lenha durante 30 minutos, de 2 em 2 horas, por mais um dia (pelo menos 4 vezes) e, por último carvão.

REVESTIMENTOS:

Depois de concluídos os tópicos anteriores, seguem algumas ideias e procedimentos de revestimento. Caso o cliente opte por algum outro tipo, pede-se que o fabricante seja comunicado. Depois de feito o revestimento, fazer o pré-aquecimento novamente!

- 1- **PINTURAS:** Passar uma mão bem fina de massa acrílica para corrigir pequenas imperfeições, lixar até ficar quase transparente; pintar com tinta látex comum para evitar bolhas.
- 2- **APLICAÇÕES DE CERÂMICA E PEDRAS:** Lixar bem o pré-moldado e passar uma espuma úmida para tirar a poeira e assentar a cerâmica ou pedra com argamassa refratária ou argamassa AC3.





A **TOP GRILL** não se responsabiliza pelo material usado no revestimento e considera micro-fissuras e/ou pequenas trincas normais, devido ao processo de dilatação.

Para apagar o fogo **JAMAIS USE ÁGUA**, pois peças são refratárias e o choque-térmico do contato com a água poderá danificá-las. Consegue-se abaixar o fogo jogando areia, por exemplo.

Para limpeza, usar apenas panos secos, depois de retiradas as cinzas.

A garantia de funcionamento das peças é de 5 anos e dependerá não só do perfeito pré-aquecimento como do correto uso, conforme instruções acima. Essa garantia não cobre choques mecânicos ou o desgaste natural dos acessórios em inox.

Caso seja solicitado visita técnica para verificar quaisquer problemas e for constatado uso incorreto ou erros na montagem, será cobrada uma taxa de serviço que variará de acordo com a região do atendimento.

AS PEÇAS TOP GRILL DEVEM SER MONTADAS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES ACIMA E EM LOCAL COBERTO SOB PENA DE PERDA DE GARANTIA.

DIVIRTA-SE COM A FAMÍLIA E AMIGOS UTILIZANDO NOSSAS CHURRASQUEIRAS.

